

Handleiding voor gebruik van branders met tankje

Geldigheid:

De instructies zijn relevant voor:

- Brander 1420 (ons nummer 118132) / 1421
- Brander met veiligheidselement 1425 in verbinding met tank 1430.

Lees de instructies op de tank voor gebruik. De tank is voorzien van een veiligheidskraan. De benodigdheden van DIN norm 30665 zijn enkel tegemoetgekomen met bovengenoemde componenten als eenheid.

(DIN-DVGW-Reg.-No. NG-2211 ASO473)

Deze handleiding is vertaald op basis van de originele van Usbeck. Vertalingsfouten en misinterpretaties voorbehouden.

Gebruiksaanwijzing voor branders 1420 / 1421:

1. Verwijder beschermingsdop van tank.
2. Draai naaldventiel (1) in wijzerzin om te sluiten.
3. Plaats de brander in verticale positie op de tank.
4. Draai brander in wijzerzin om vast te draaien. Naaldventiel (1) steunt als hefboom. Vermijd beschadiging van de schroefdraad. Schroef enkel tot handvast. Gebruik geen gereedschap.
5. Draai luchtregelingsdisc (2) volledig open.
6. Draai naaldventiel (1) tegenwijzerzin om te openen.
7. Ontvlam. Buig uw hoofd niet over de brander. Gevaar!

Gebruiksaanwijzing voor branders met veiligheidselement 1425:

1. Verwijder beschermingsdop van tank
2. Draai naaldventiel (1) in wijzerzin op te sluiten (geleverd door fabriek)
3. Plaats de brander in verticale positie op de tank.
4. Draai brander in wijzerzin om vast te draaien. Naaldventiel (1) steunt als hefboom. Gebruik veiligheidselement (4) NIET als hefboom! Vermijd beschadiging van de schroefdraad. Schroef enkel tot handvast. Gebruik geen gereedschap.
5. Draai luchtregelingsdisc (2) volledig open.
6. Draai naaldventiel (1) tegenwijzerzin om te openen.
7. Druk op veiligheidsknop (3) en ontvlam. Druk gedurende ontvlammingsprocedure ongeveer 10 seconden op de veiligheidsknop tot het magnetisch ventiel werkt en de vlam brandt. (Als de knop niet lang genoeg ingedrukt is zal de vlam uitgaan en heeft het magnetisch ventiel niet gewerkt. Herstart de procedure in dit geval).

Vlamtype:

- Zachte vlam: Draai luchtregelingsdisc (2) volledig dicht.
Harde vlam: Draai luchtregelingsdisc (2) volledig open.

Verwijderen van tanks 1420 / 1421 en 1425:

8. Verwijder de tank enkel van de brander nadat het naaldventiel gesloten is en de brander afgekoeld.
9. Draai brander tegenwijzerzin om los te draaien van tank. Veiligheidsventiel van de tank sluit automatisch. Naaldventiel (1) steunt als hefboom. Gebruik veiligheidselement (4) NIET als hefboom. Gebruik geen gereedschap.

Veiligheidsnota:

Bij gebruik van branders onder draadgaas of glasplaten, denk aan warmteopbouw! Tankbranders mogen enkel gebruikt worden onder constant toezicht. Gebruik geen andere componenten. In geval van gebruik van andere types branders / tanks verloopt de garantie. Tanks zijn niet hervulbaar.

Capaciteit: 3 h

Temperatuur: 1400 °C

