

Waarschuwing

De pomp niet starten voordat deze is gevuld met olie.

De pomp veroorzaakt een olieniveau indien deze niet vacuüm zuigt en wel draait.

Vorbereiding

Pak de pomp voorzichtig uit en controleer of er niets in de doos achterblijft. Verwijder het plastic dopje op de vacuümaansluiting. De pomp wordt zonder olie aangeleverd en dient voordat de pomp aangezet wordt eerst gevuld te worden. De pomp dus niet starten voordat deze is gevuld met olie. Vul de pomp tot aan de helft van het kijkglas met de bijgeleverde olie.

Wanneer na een tijdje de oliepeil is gezakt, de pomp weer tot aan de helft van het kijkglas bijvullen. Vul zeker niet té veel olie bij en gebruik hiervoor steeds de juiste olie! (bestelnummer 111513).

Nominaal zuigvermogen	m ³ /h	3,5
Einddruk	Pa	6,7.10 ⁻²
Tolerantie voor waterdamp	mbar	35
Olievulling	Liter	0,7
Opgenomen vermogen	Watt	250
Geluidsniveau	dB(A)	<67
Gewicht	Kg	13



WERKING:

1. Sluit de stekker aan op een stopcontact met randaarde
2. Zorg dat de pomp met de rubber voetjes op een stevige ondergrond staat
3. Bevestig een goed passende luchtslang (bij voorkeur met een slangklem) op de slangtule
4. Bevestig het andere einde van de slang op het object waar het vacuüm gewenst is
5. Schakel de pomp in met de aan/uitschakelaar

Olie vervangen

Indien er veel condens of vuil in de pomp zit, zal de olie vervangen moeten worden. Hiervoor dient men de onderste knop van het pomphuis los te schroeven om vervolgens de olie eruit te laten lopen. Vóór het bijvullen raden wij u aan het pomphuis eerst te spoelen door een kleine hoeveelheid schone olie toe te voegen en de pomp enige seconden te laten draaien. Laat deze olie eruit lopen en voeg vervolgens de nieuwe olie toe tot halverwege het kijkglas. Indien de pomp gedurende een lange periode stilstaat en veel condens bevat is het beter de olie te vervangen.